



Fluid Extractor

流體提取器

產品 09274-01-0000

安裝和操作說明書

該流體提取器適用於提取漂浮的殘留物（異物油液、碎屑等）以及清空機器和冷卻潤滑劑容器中的冷卻潤滑劑。氣動抽吸單元和軟管安裝在標配的 208 升容積的桶上。借助軟管和吸嘴可以輕鬆清空機器和抽吸金屬碎屑。抽吸裝置不採用電力工作，僅使用壓縮空氣。抽吸裝置可以通過切換杆在抽吸或壓力模式下進行工作。通過溢出保護功能防止桶在抽吸模式中溢滿。由於尺寸和配置可選，該裝置輕便易於使用。使用時需要用到標配的壓縮空氣介面（6–10 bar）以及一個完好無損的 208 升桶。

「液體提取器」的配置

- 1 氣動抽吸裝置，具有溢出保護功能和切換杆
- 2 帶閘門的壓縮空氣介面
- 3 2" 豎管，可旋接，帶軟管介面
- 4 3 m 軟管，40 mm \varnothing ，帶抽吸噴嘴和 90° 連接件
- 5 切換杆
- 6 壓縮空氣閘
- 7 壓縮空氣軟管（使用者端）



調試:

1. 取下桶的 3/4" 和 2" 塞蓋。
2. 將氣動抽吸單元（位置 1）旋入 3/4" 塞蓋中。
3. 將 2" 豎管（位置 3）插入 2" 塞孔中並完全擰緊。
4. 將軟管（位置 4）與豎管的軟管介面相連。
5. 將壓縮空氣軟管（位置 7）與氣動抽吸單元相連。
6. 將抽吸單元切換杆（位置 5）的位置設置在 "IN" 處。

抽吸:

7. 將抽吸單元切換杆（位置 5）的位置設置在 "IN" 處。
8. 通過打開閘門能夠啟動抽吸過程。

清空桶:

9. 將抽吸單元切換杆（位置 5）的位置設置在 "OUT" 處。
10. 通過打開閘門能夠使用壓力清空桶中的物體。

流體提取器的安全規定:

- 僅允許旋接到完好無損的桶上
- 僅允許採用最大 10 bar 的壓縮空氣工作
- 僅允許由經過培訓的人員操作
- 穿戴個人防護設備（手套、護目鏡、聽力保護裝置）



Blaser Swisslube AG (瑞士巴索潤滑劑股份公司)
CH-3415 Hasle-Rüegsau, (瑞士)
電話 +41 (0)34 460 01 01
傳真 +41 (0)34 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE